



Fig. 1 Componenti della valigetta

MONTAGGIO COMPONENTI ESTRATTORE

1. Estrarre il corpo dell'estrattore **1**
2. Estrarre il calibro **2**
3. Inserire il calibro 2 analogico nell'attacco rapido **3**
4. Aprire la confezione **4** marchiata con "S" ed estrarre l'adattatore per il tipo di fissaggio da testare
5. Dopo aver installato il fissaggio, inserire l'adattatore nella testa del fissaggio e poi all'interno del supporto **5**
6. Per azionare l'estrattore iniziare a ruotare in senso orario le leve e leggere i valori di tenuta.
7. La lancetta **nera** del calibro analogico indica il valore istantaneo di carico, quella **rossa** il valore di picco ottenuto; questa ultima si deve azzerare dopo ogni misurazione ruotando in senso orario il nottolino di ottone.



Fig.2 Calibro Analogico